



Automatisch schakelen

Eigen beveiliging

X-Guard staat voor *Iedereen Overal Veilig*. Echter, waarom zouden wij u moeten beveiligen op momenten dat u zich op een plek bevindt waar uw veiligheid bijna vanzelfsprekend is? X-Guard heeft een oplossing bedacht waarbij u naar behoefte kunt beslissen of u veiligheid nodig heeft op een bepaalde locatie of niet. Door het toevoegen van bepaalde adressen aan de app, kunt u per adres aangeven of uw "Eigen beveiliging" in de app "Uit", "Aan" of op "Risico" moet staan. Op het moment dat u het toegevoegde adres nadert en weer verlaat, zal de app automatisch schakelen naar de juiste stand: dit hoeft u zelf dan niet meer te doen.

Ook kan de app automatisch schakelen op het moment dat de telefoon aan- of van de oplader ligt.

Alarmoproepen ontvangen

X-Guard staat voor *Iedereen Overal Veilig*. Zo moeten mensen die hun "Eigen beveiliging" op "Uit" of "Risico" hebben staan, er verzekerd van zijn dat er ook mensen dichtbij worden opgeroepen bij een alarm.

Om niet te vergeten dat u de knop "Alarmoproepen ontvangen" inschakelt, kan deze knop ook automatisch schakelen bij het naderen en verlaten van adressen waar u de alarmoproepen wilt ontvangen.

Hoe werkt het?

Na het toevoegen van de adressen bepaalt u zelf hoe de app moet schakelen bij het naderen en verlaten van dit adres en hoeft u de knoppen zelf niet meer handmatig in te stellen op het moment dat u op de locatie nadert of wanneer u de locatie verlaat. Zo vergeet u nooit om de app "Uit" of "Aan" te zetten.


U kunt eenvoudig uw gewenste adressen voor automatische schakelingen, inclusief de gepersonaliseerde instellingen toevoegen en aanpassen in de app door de volgende stappen te volgen:

- Stap 1: ga in de app naar het menu en klik op "Wijzig instellingen". Daar ziet u als laatste optie "Automatische schakelingen" staan: klik hierop.
- Stap 2: Klik vervolgens op "Schakel regels in" en daarna op "Voeg een regel toe".
- Stap 3: Kies wanneer de app automatisch moet schakelen. Wissel van mode als:
 - Oplaadstatus wijzigt (van de lader of aan de lader)
 - Adres bezoeken of verlaten (bij het aankomen of verlaten van een adres)
- Stap 4: vul vervolgens de gewenste adressen met de bijbehorende instellingen in.

Bovenstaande instellingen kunnen ook per account, groep of persoon door X-Guard beheerd worden. Lees hierover meer door op de onderstaande knop (SLA) te klikken.

NIEUW: vanaf januari 2022 komt er een nieuwe functie dat automatisch schakelen op basis zone en tijd mogelijk maakt.





AVG / GDPR

X-Guard verzameld gegevens om betere diensten te kunnen leveren aan al onze gebruikers. Wij slaan alleen datagegevens op, op het moment dat het van belang is. Wanneer u uw app op "Aan" heeft staan, meten wij uw locatie zeer nauwkeurig. Wanneer de app (uw eigen beveiliging) op "Uit" staat maar "Alarmoproepen ontvangen" op "Aan" dan kijken wij alleen naar uw onnauwkeurige locatie.

Technische informatie

Adressen worden lokaal opgeslagen op uw telefoon en op basis van de door u ingestelde waarden bepaald de X-Guard Alarm-app hoe de app haar status moet schakelen.

Moet de X-Guard app per ruimten automatisch schakelen dan kan dit alleen op door X-Guard [Bakens](#) in deze ruimte(s) op te hangen. Voor meer informatie neem contact op met uw adviseur. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over X-Guard Bakens.

